

PAIGALDAMINE

PERFECT FITI RAAMI PAIGALDAMINE AKNARAAMILE

Etapp 3 - Kronsteinide paigaldamine

Kasta paigaldamisele tuleva toote vedrukinnituste tallad seebilahusesse ning suru nende tallad aknaklaasi ja külgedel paiknevate klaasitihendite vahele nii, et ülemine vedrukinnituse ülaseriv ja alumise vedrukinnituse alaseriv jääks aknakatte mõõtejoonest 85mm kaugusele

Paigalduse lihtsustamiseks kasuta suvalist PVC krediitkaarti, mille pikem külg on 85 mm (joonis 14 & 15)

Kasutades plastikust krediitkaarti, garanteerime, et kronsteinide augud Perfect Fiti raamis ja kronsteinid klaasitihendi vahel on kohakuti. (joonis 16)

Kõrgemate kui 1700 mm külgedega toodete puhul, tuleb lisada 1 lisa paar kronsteine.

Enne Perfect Fiti raami asetamist aknaraamile, puhasta aken seebivee jälgedest.

Etapp 4 - Raami kinnitamine aknaraamile

Aseta Perfect Fiti raam kõigepealt ühe poolega kronsadega kohakuti ja siis teise poolega kohakuti, suru kergelt Perfect Fiti raami akna poole (joonis 18).

Sinu kardin on paigaldatud



Ribakardin (joonis 20)



Voldikkardin (joonis 19)

