

KASUTAMINE

ROOMAKARDINAD

Kardinate käsitsemine

Kardina langetamiseks tõmmake nõõre nõõriluku vabastamiseks allapoole ja kardina keskosa suunas.

Hoides nõõre selles asendis, langetage kardin soovitud kõrguseni. Nõõri viimisel vertikaalasendisse nõõrilukk aktiveerub. Kergema ja väiksema kardina puhul võib osutuda vajalikuks tõmmata juhtnõõri üle kardinaserva, et nõõrilukk rakenduks.

Kardina tõstmiseks tõmmake nõõre otse alla, kuni kardin on saavutanud soovitud kõrguse. Kardin lukustub, kui vabastate nõõri, hoides seda vertikaalasendis.

Kardinate puhastamine

Puidust:

- igapäevaseks hoolduseks kasutage tolmuharja või pehmet lappi
 - tolmuimejaga puhastamiseks kasutada harjasotsikut madalal imemisvõimsusel
 - kergelt määrduvad kardinat võib puhastada ettevaatlikult õrnalt niiske lapiga.
- Mitte lasta puidul niiskuda!